

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmrus.nt-rt.ru> || [hmm@nt-rt.ru](mailto:hmm@nt-rt.ru)

## Дробильно-сортировочные ковши HammerMaster серии TS

В конструкции ковшей серии TS предусмотрена дополнительная просеивающая решетка, состоящая из отдельных скоб. Регулируя расстояние между скобами, можно настроить размер фракции готового продукта. Регулировка проводится без демонтажа барабанов и ножей. Серия TS подходит для сортировки влажного, склонного к налипанию материала благодаря эффекту самоочистения.

### Барабаны

TS 16/32 барабан  
TS 25/50 барабан  
TS 35 барабан

### Ножи

TS Стандартные ножи  
TS Рубящие ножи

### Прочее

Дополнительный борт  
Управляющий клапан  
Дренажное маслосбрасывающее устройство  
Предохранительный клапан дренажной линии

МОДЕЛЬ	ЭКСКАВАТОР, Т	КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК, Т	ОБЪЕМ, м <sup>3</sup>	ПОТОК МАСЛА, л/мин	ВЕС, кг
DN 2-12 TS	12-28	6-14	0,6/0,7	95-160	1100
DN 2-17 TS	15-28	7-14	0,9/1,0	95-160	1380
DN 3-12 TS	16-28	7-14	1,0/1,2	125-160	1410
DN 3-17 TS	20-28	9-14	1,3/1,5	160-200	1790
DS 3-12 TS	16-35	8-22	1,0/1,2	120-200	1670
DS 3-17 TS	20-35	9-22	1,3/1,5	120-200	1990
DS 4-12 TS	20-35	9-22	1,3/1,5	95-160	1990
DSH 3-23 TS	24-35	12-22	1,7/2,0	140-235	2360
DSH 4-17 TS	24-35	12-22	1,7/2,0	140-235	2540
DSH 4-23TS	30-*	14-22	2,3/2,7	190-315	3160
DH 3-12 TS	18-45	8-30	1,0/1,2	190-315	1970
DH 3-17 TS	22-45	10-30	1,3/1,5	190-315	2460
DH 3-23 TS	26-45	14-30	1,7-2,0	190-315	2870
DH 4-12 TS	22-45	10-30	1,2/1,4	190-315	2240

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmrus.nt-rt.ru> || [hmm@nt-rt.ru](mailto:hmm@nt-rt.ru)

МОДЕЛЬ	ЭКСКАВАТОР, т	КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК, т	ОБЪЕМ, м <sup>3</sup>	ПОТОК МАСЛА, л/мин	ВЕС, кг
DH 4-17 TS	27-45	14-30	1,8/2,1	190-315	2940
DH 4-23 TS	32-45	16-30	2,3/2,7	190-315	3370