

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmrus.nt-rt.ru> || hmm@nt-rt.ru

ГРЕЙФЕР ПОГРУЗОЧНЫЙ НРХ



Грейфер с модулем НРХ — это универсальный грейфер для перевалки различных навалочных грузов, таких как щебень, уголь, песок, сера и т. д. Модуль абсолютно герметичен: грейфер можно безопасно использовать под водой и в условиях повышенной запыленности. Быстросменные челюсти позволяют обрабатывать материалы с различным удельным весом, что дает возможность использовать весь потенциал машины.

Рабочее давление, бар	350
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	120-200
Рабочее давление на вращение, бар	140
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	30-70

ГРЕЙФЕР ДЛЯ СОРТИРОВКИ/ДЕМОНТАЖА НРХ



Захват с модулем НРХ — это снос и сортировка с ювелирной точностью. Встроенное опорно-поворотное устройство и синхронно закрывающиеся челюсти позволяют позиционировать захват именно таким образом, как это необходимо оператору. Сменные челюсти позволяют максимально быстро обрабатывать требуемый материал.

Рабочее давление, бар	350
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	120-200
Рабочее давление на вращение, бар	140
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	30-70

ЛЕСОЗАХВАТ НРХ



Стабильная замена гидравлических цилиндров — обычная проблема на предприятиях лесного комплекса. Компания Rus решила этот вопрос поставкой на рынок грейферов без гидравлических цилиндров, что исключает их механическое повреждение. Смена челюстей позволяет обрабатывать различные виды лесного сортамента одной единицей перевалочной техники.

Рабочее давление, бар	350
Рекомендованный поток масла на сжатие, л/мин	120-200
Рабочее давление на вращение, бар	140
Рекомендованный поток масла на вращение, л/мин	30-70

HAMMERMASTER C05НРХ

Захваты, не имеющие аналогов, которые на голову превосходят собратьев с гидравлическим цилиндрами. Максимально упрощённая конструкция, состоящая из высокопрочных валов и поршня для циклов открытие/закрытие челюстей. Модуль находится в постоянной масляной ванне что увеличивает интервал обслуживания модуля до 30 000 м/ч. Быстрая смена челюстей позволит варьировать объемом захвата, а также менять его прямое назначения с перевалки сыпучих грузов на перегрузку круглого леса.

Тип работ	Копающие
Масса базовой машины, т	3-6
Масса базового экскаватора, т	3-6
Объем грейфера, л	115-230

HAMMERMASTER C08HPX

Тип работ	Копаящие
Масса базовой машины, т	6-9
Масса базового экскаватора, т	6-9
Объем грейфера, л	145-300

HAMMERMASTER C40HPX

Тип работ	Погрузочный
Масса базовой машины, т	25-150
Вид техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	1250-5000
Тип челюстей	Открытые

HAMMERMASTER C40HPX-C

Тип работ	Погрузочный
Масса базовой машины, т	30-60
Вид техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	2250-5000
Тип челюстей	Закрытые

HAMMERMASTER D-HPX

Тип работ	Сортировка/Демонтаж
Вид техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	890-1100
Тип челюстей	Перфорированные

HAMMERMASTER D04HPX-40

Тип работ	Сортировка/Демонтаж
Масса базовой машины, т	2-9
Масса базового экскаватора, т	2-4
Объем грейфера, л	75

HAMMERMASTER D06HPX-45

Объем грейфера, л	150
-------------------	-----

HAMMERMASTER D09HPX-50

Объем грейфера, л	220
-------------------	-----

HAMMERMASTER D27HPX-120

Тип техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	890

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmrus.nt-rt.ru> || hmm@nt-rt.ru

HAMMERMASTER D27HPX-120

Тип техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	995

HAMMERMASTER D37HPX-125

Тип техники	Экскаватор, Перегрузатель
Объем грейфера, л	1100

HAMMERMASTER T40HPX

Тип работ	Лесной
Масса базовой машины, т	20-70
Вид техники	Экскаватор, Перегрузатель