



**Дробильные ковши Xcentric Crusher** сделаны из шведской стали HARDOX 400, что обеспечивает их высокую прочность и надежность при работе в любых условиях. Простая и быстрая система регулировки размера выходной щели (не более 3-х минут) обеспечивает выпуск заданной фракции щебня в широком диапазоне от 17 до 250 мм.

В горном сегменте ковш Xcentric Crusher применяется на первой стадии дробления, являясь отличной альтернативой дробильному оборудованию при небольших объемах производства (до 100-150 т/ч).

	<b>XC8</b>	<b>XC8 TH</b>	<b>XC9</b>	<b>XC13</b>	<b>XC19</b>	<b>XC21</b>	<b>XC24</b>	<b>XC29</b>	<b>XC34</b>
Высота D, мм	880	880	890	1000	1000	1250	1250	1250	1320
Вес, кг*	1200	1320	1560	1800	2200	2700	3700	4000	5500
Поток гидравлической жидкости, л/мин	80	80	95	120	160	160	180	200	230
Длина загрузочной щели B, мм	660	660	730	730	900	730	900	1100	1100
Ширина загрузочной щели H, мм	260	260	370	370	370	370	370	440	440
Регулировка размера готового материала, мм	от 0-16 до 0-200	от 0-16 до 0-250	от 0-16 до 0-250	0-16 до 0-250	0-16 до 0-250				
Рабочее давление, бар	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ширина A, мм	850	1100	930	930	1100	930	1075	1280	1300
Длина C, мм	1670	1880	1700	1940	1940	2480	2480	2620	2800
Вес экскаватора, т	8-11	8-11	10-13	13-16	16-21	20-25	24-33	28-38	38-50
Объем, м <sup>3</sup>	0.35	0.5	0.35	0.42	0.5	0.7	1	1.2	1.5

\* без установочной плиты

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93